ПРОИЗВОДСТВО №1

ТЕХНАДЗОР: КОНТРОЛЬ МОНТАЖА СПК

17 КАРТ / A4

РАБОЧИЙ МАРШРУТ ПРИЁМКИ

H0 — **ДО НАЧАЛА**
РД, основания, проёмы, изделия, безопасный доступ.

H1 — **ДО ЗАКРЫТИЯ КРЕПЕЖА**
Анкеры, опоры, кронштейны, геометрия каркаса.

H2 — **ДО ОТДЕЛКИ**
Монтажный шов, низ, водозащита, стекло, отсечки.

H3 — **ПЕРЕД СДАЧЕЙ**
Зазоры, работа фурнитуры, движение, протокол.

H4 — **ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЙ**
Повторные замеры, акты и закрытие замечаний.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ «СТОП»

1. Нет утверждённой схемы крепления/узла.
2. Не подтверждена механическая устойчивость.
3. Шов или скрытый узел закрывают без проверки.
4. Есть риск для людей либо не работает функция выхода.

ПРАВИЛО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Каждое замечание = **марка конструкции + место + измерение/наблюдение + документ-основание + фото + срок устранения + повторная проверка.** Внутренние формы не заменяют предусмотренную законом исполнительную документацию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: алюминиевые окна, наружные и внутренние двери, порталы, фасады, витражи, специальные огнестойкие узлы. Для каждого объекта применять требования своей проектной документации.